

Mise à zéro du service de maintenance

Voici la procédure de réinitialisation du **Service Maintenance** :

AR00.01-P-1000RR Remettre à zéro l'indicateur dynamique de maintenance Image norm. Sans validation Page : 2/ 2

TYPE 452.3 /4

1 Indicateur de maintenance
2 Bouton de service
3 Combiné d'instruments



P00.01-2897-04

1	Mettre le contact		
2	Sélectionner l'indicateur de maintenance (1) dans les premières 4 secondes		
3	Couper le contact au cours de la durée d'affichage de 10 secondes	i L'indicateur de maintenance (1) reste à l'écran.	
4	Appuyer sur le bouton de service (2) du combiné d'instruments (3) et mettre le contact	i Maintenir le bouton de service (2) enfoncé.	
5	Maintenir enfoncé le bouton de service (2) du combiné d'instruments (3) pendant 10 secondes supplémentaires	i Pendant ce temps, aucun autre affichage ne vient remplacer l'indicateur de maintenance (1) sur l'écran. L'affichage de l'intervalle de vidange d'huile est ensuite remis à zéro.	
6	Après l'exécution, l'affichage présente le kilométrage restant (kilométrage initial) pour le prochain intervalle de maintenance		



- Mettez le contact
- Sélectionnez le "service entretien" sur le tableau de bord en cliquant deux fois rapidement sur le bouton du milieu
- Appuyez de nouveau une fois puis, maintenez
- Fermez le contact (tout en restant appuyé sur le bouton du milieu)
- Remettez le contact tout en restant appuyé et attendez que le tableau de bord affiche 10.000 Km