

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Rétroviseurs externes



rtasmartroadster@gmail.com

Si vous souhaitez démonter vos rétroviseurs externes, voici la marche à suivre. Dévissez le soufflet en caoutchouc puis, tirez dessus.

Desserrez les **2 petites vis Torx de 10** puis, tirez le plastique vers le haut et l'intérieur du véhicule. Dégagez la manette de réglage des miroirs.

Enfin, desserrez les **2 vis Torx de 20** pour libérer le rétroviseur de la portière sans le faire tomber. Prenez garde à dégager la pointe du rétroviseur enclenchée dans le joint de porte au sommet du triangle. Ne déchirez pas le joint. Puis, basculez délicatement vers l'arrière le rétro pour le déloger de son rail.

Manuel



Electrique





100%
GRATUIT



© Sylvain A

Manuel

Electrique



© Laurent G



© Sylvain A



© Sylvain A





Si vous n'avez pas de fuite au rétroviseur, il vaut mieux se repérer l'emplacement des vis Torx.







© Sylvain A



© Sylvain A



© Sylvain A







Au remontage, rien ne sert de serrer les vis à outrance, vous risqueriez de détériorer le pas de vis en plastique.

