

100%
GRATUIT

Kit Anti-Crevaison

GRATUIT

Démonter le Kit Anti-Crevaison qui se trouve aux pieds passager

Abaissier la moquette



Dévisser à la main le petit écrou en plastique aussi épais qu'une rondelle



Retirer le Compresseur



Retirer le polystyrène

Pour le remonter effectuer le tuto dans le sens inverse sans oublier de remettre la moquette correctement derrière le plastique !

