

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Gardes Boue Arrière



rtasmartroadster@gmail.com

Dans un premier temps, il faut retirer les roues voir tuto: **94 Démontez une Roue**

Et retirez les rivets en plastique à l'arrière et à l'avant des gardes boue voir tuto:
10a Carrosserie AR

Pour cela, munissez vous d'une **douille de 10** et retirez les 3 écrous en plastique.

