

Sécuriser un chantier de Mécanique

Avoir à disposition :

1 ou 2 Crics hydrauliques ou pneumatiques

2 ou 4 chandelles

1 ou 2 rampes



Veillez à placer votre cric aux endroits indiqués pour faciliter le levage et ne pas risquer d'abîmer la carrosserie.



Au niveau de l'essieu arrière pour lever l'arrière du Road.



Au niveau du triangle de suspension pour lever l'avant.

NE JAMAIS TRAVAILLER SOUS LA VOITURE AVEC UN CRIC !!! PLACEZ D'ABORD VOS CHANDELLES.