


Problème de Klaxon

Il se peut que votre klaxon ne fonctionne plus.

Quand vous appuyez sur le volant, vous entendez le "clac" au niveau du SAM qui se trouve au-dessus de vos pieds, mais le klaxon ne retentit pas.

Dans ce cas, retirez la bassine à l'avant, puis repérez le klaxon.



Retirez ses fiches électriques puis, observez l'état de ses cosses. Si elles sont oxydées, passez un coup de papier à poncer 300 dessus (vous pouvez rajouter du nettoyant contact).

Un fois les fiches débarrassées de l'oxydation, sèches et propres, rebranchez le klaxon. Puis, testez à nouveau.

